

# noki

## UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ SIMPLE ET EFFICACE !

## A SIMPLE AND EFFICIENT SECURITY SYSTEM !

### FIRST STEP - PREMIÈRE UTILISATION



Remove protective film before use  
Retirez la pellicule protectrice avant utilisation

- 1 Enter code 1-2-3, and press Ok.  
Entrez le code 1-2-3, et appuyez sur Ok.
- 2 Unlock  
Déverrouillez

# artopex®

See for more information at visit [www.artopex.com](http://www.artopex.com)  
Pour information supplémentaire visitez [www.artopex.com](http://www.artopex.com)

#### Program your personal code

Step 1: Enter the default code 1-2-3, and press Ok twice.

Step 2: Enter your code of 1 to 8 digits, and press Ok.

The code must be entered when the indicator light is on.

#### Modifying a code

Step 1: Enter the current combination to be modified, and press Ok twice.

Step 2: Enter your code of 1 to 8 digits, and press Ok.

The code must be entered when the indicator light is on.

#### Forgotten code

Contact Artopex's Customer Service Department and have the serial number of the lock on hand for reference (written on the top edge of the lock). After verification of your identity, Artopex will give you the "master" combination specific to this lock. With this combination you will then be able to reconfigure the combination as explained above.

#### Replace the battery

Insert a thin object (ex: paper clip, thumbtack) into the small hole beside the battery case. Remove the casing to replace the CR2032 battery.

#### Programmez votre code personnel

Étape 1 : Composez le code d'origine 1-2-3, et appuyez 2 fois sur Ok.

Étape 2 : Composez votre code de 1 à 8 chiffres, et appuyez sur Ok.

Le code doit être entré lorsque le voyant lumineux est allumé.

#### Modifiez une combinaison

Étape 1 : Composez le code actuel à modifier, et appuyez 2 fois sur Ok.

Étape 2 : Composez votre code de 1 à 8 chiffres, et appuyez sur Ok.

Le code doit être entré lorsque le voyant lumineux est allumé.

#### Code personnel oublié

Contactez le Service à la clientèle Artopex en ayant en main le numéro de série de la serrure (indiqué sur le dessus de celle-ci). Après vérification de votre identité, Artopex vous transmettra la combinaison "maîtresse" dédiée à cette serrure. Par la suite il sera possible de reconfigurer la combinaison, tel qu'expliqué ci-haut.

#### Batteries "à plat"

Insérez un objet fin tel un trombone ou une punaise dans la cavité à droite du boîtier pour pile. Une fois le boîtier ouvert, changez la pile de type CR2032.